



品番 Part No.	品名 Description	数量 Amt. Req.	品番 Part No.	品名 Description	数量 Amt. Req.
201005000	ニツ目糸掛ケ	G8	109049000	送り調節レバー軸	G10
101015000	送り調節ネジ	F11		Reverse feed control lever shaft	1
201017000	送り調節ピン	F11	109051000	二又リンク	F9
201018000	送り調節ピンバネ	F11	109053000	送り調節台止軸	F9
201054000	二又サヤ	C8	109055000	送り調節腕	H10
201055000	二又サヤフェルト	C8		Reverse feed control lever crank	1
201056000	フェルト押エ	C8,D7	109062000	二又リンク役ネジA	E9
101081000	押エ調節バネ	D2		Feed regulator connecting link hinge screw (A)	1
101082000	押エ調節ネジ	E2	109063000	二又リンク役ネジB	G9
101096000	吊り棒ダグマ	G8		Feed regulator connecting link hinge screw (B)	1
201112000	フェルト	E8,D7	109072000	面板	F2
101113030	上送りロット連結軸役ネジ	D6	109074000	膝上ゲテコ	G5
201120000	送り台	J4	109087000	油溜り	B9
201121000	送り台軸	H4	109088000	油溜りフェルト	B9
201140000	引張りバネ掛ケ	J10	110003000	針板	H5
201143000	ボビン	L4	110006000	指り板	G4
201162000	上送りロット連結軸	O6	110007100	針棒揺動ロット	G8
			110008000	送り	1
441048170	上送りロット連結軸役ネジ	D6	110009100	水平送り腕	H4
			110010000	二又ロット	G9
101183000	爪テコ支エバネ	H7	110011000	送り調節台	G9
101811001	ハズミ車	C11	110012000	目盛板	F12
201813000	上軸油溜りフェルト	D7,D6	110013000	送り調節台上台	F11
101821000	送り軸	J6,K7		Feed regulator supporting base	1
101823000	送り台腕	K4	110014000	上下送りロット	G8
101824000	送り軸前メタル	J3,L5	110015000	上下送り腕(前)	L6
				Feed lifting rock shaft front crank	1
101875000	送り軸中メタル	J6	110016000	上下送り腕(後)	K9
				Feed lifting rock shaft rear crank	1
101876000	送り軸後メタル	H8,K9	110017000	釜	K5
			110018000	ボビンケース	L4
481111100	送り軸スラスト受ケ	G8,K10	110019003	下軸	K6
			110020000	天秤	D5
101831002	下軸前メタル	K5	110021000	後吊り棒	H7
			110022000	上下送りカム	F2
101832000	下軸後メタル	J6	211204000	天秤スライド軸	D8
			110025000	上送り足	H3
101839006	爪テコ支エ	J6	110026000	押エ足	G2
101874000	下軸中メタル	J8	110030000	糸案内(左)	G5
			110031000	糸案内(右)	G6
101873000	釜油圧調節ネジ	M6	210053000	天秤油防板	D6
101864000	釜給油タンク蓋カバー	L8	210054000	天秤カバー	B5
101865000	釜給油タンク蓋	L8	110055002	上軸前メタル	E7
101866000	釜給油タンク蓋パッキン	K8	210056000	釣合蓋	F5
101867000	定規止メ座	H6	210057000	針棒クランクピン	E5
101869000	フェルト押エ	K6	210058000	針棒	E5
452070000	針棒揺動後部腕役ネジ	E8	210059000	針棒クランクロット	G5
202164000	針棒揺動後部腕役ネジ	F8	210060000	針棒抱キ	F5
			210061000	針棒抱キフェルト	H5
110041000	ロット役ネジA座金	J8	222002000	針棒糸掛ケ	F5
201184000	上軸油溜り蓋	D6,D7	110063000	針棒揺動台	F4
203024000	上傘歯車(大)	D10	110064000	針棒揺動台軸	E4
203029000	下傘歯車ケース	K10	210065000	揺動台案内	G4
203048000	押エ棒下メタル	F3	210066000	針棒揺動角ゴマ	G5
203071000	中釜押エ	L4	210067000	針棒揺動角ゴマ軸	G5
			210068000	針棒揺動前部腕	G6
203073000	下軸後メタルフェルト	H9	210070000	針 DP×17 #23	H5
103111000	引張りバネ	J10	210071000	上送りカム	D7
			210072000	上送りロット	E7
204029000	上傘歯車(小)	E9	210073000	上送り腕	C6
204030000	下傘歯車(大)	G9	210074000	上送り軸	C4
204031000	下傘歯車(小)	J9	210075000	上送り連結役ネジ	D3
481079100	下軸スラスト受ケ	J8	210076000	上送り連結リンク	D3
			210077000	L型リンク	E3
100857010	針棒揺動ロット役ネジナット	J8	210078000	L型リンク結合軸	E3
109006000	天板	B9		Thread release guide	F4
109007000	窓板	B8	210079000	糸ユルメ受板	F3
109015000	上軸	D8	210080000	糸ユルメ受板バネ	F3
109016000	上軸中メタル	E7	210081000	上送り揺動リンク	F3
			210082010	上送り棒	G4
109017000	上軸後メタル	D10	210083000	押エ上ゲ	G3
104202000	水平送り偏心カム	D9	210084000	押エ上ゲ軸	G3
109022000	立軸	F10	210085000	送りレバー	G11
109023000	立軸上メタル	E9	210086000	送り調節腕リンク	G9
109024000	立軸下メタル	G9	210087000	天秤支エ軸	D9
109025000	上傘歯車ケース	C9	210088000	糸調子台板	G6
109026000	針棒揺動軸	E7	210089000	糸ユルメ押シ棒	F8
109027000	針棒揺動後部腕	G8	210090000	糸取りバネ軸	G6
109028000	押エ上ゲテコ台結合軸	E3	210091000	糸調子ナット	H7,G8
109031000	押エ上ゲテコ結合軸コロ	F3	210092000	糸調子皿	G7
109032000	押エ上ゲテコガイド板	F2	210093000	糸ユルメピン	F6
			210094000	糸取りバネ	G6
109033000	押エ上ゲテコガイド板土台	D2	210095000	糸調子バネ	G7
			210096000	糸調子皿押エ	G7
109034000	押エ上ゲテコ台	E4	210097000	糸ユルメ板	G7
109035000	押エ棒	G2		Tension release lever	1

品番 Part. No.	品名 Description	数量 Amt. Req.	品番 Part. No.	品名 Description	数量 Amt. Req.
210098000	糸取りバネ案内	H6	431030160	テーパピン	1
210099000	糸取りバネ調整板	G6	441050100	テーパピン	1
210100000	上軸メタルフェルト	E6,D8,C10	432060120	スプリングピン	1
210109000	油心支エ金具	C8	210013000	ピン	1
210110010	上送りバネ支持棒	C3	451133170	Oリング	1
210111000	上送り棒押エバネ	C3	452060000	Eリング	1
210112005	糸案内(下)	H5	452050001	Eリング	1
481127100	上軸スラスト受け	E7			
115057000	給油フェルト	J6			
411209070	ネジ	2	101823005	送り右腕(組)	(1)
411709090	ネジ	1			
411632101	ネジ	1	481111105	送り軸スラスト受け(組)	(2)
411509060	ネジ	1	203024005	上傘歯車(組)	(1)
411815070	ネジ	2			
411211091	ネジ	1	109025005	下傘歯車ケース(組)	(3)
411708050	ネジ	3			
411866080	ネジ	8	204030005	下傘歯車(組)	(1)
411866060	ネジ	7			
411815150	ネジ	5	481079105	下軸スラスト受け(組)	(1)
411611161	ネジ	1			
411811050	ネジ	3	104202005	水平送り偏心カム(組)	(1)
411408061	ネジ	2			
312099160	段ネジ	1	109025005	上傘歯車ケース(組)	(1)
312079040	段ネジ	1			
411712090	ネジ	2	109026005	針棒揺動軸(組)	(1)
411709060	ネジ	1			
411611120	ネジ	4	109027005	針棒揺動後部腕(組)	(1)
411862060	ネジ	1			
411866101	ネジ	1	109034005	押エ上ゲテコ台(組)	(1)
411762070	ネジ	2			
411612120	ネジ	1	109055000	送り調整腕(組)	(1)
411709070	ネジ	1			
411715120	ネジ	5	110009105	水平送り腕(組)	(1)
411711070	ネジ	2			
411712140	ネジ	2	110014005	上下送りロッド(組)	(1)
411815110	ネジ	3			
411918150	ネジ	1	110015005	上下送り腕(前) (組)	(1)
411711131	ネジ	1			
411711180	ネジ	2	100016005	上下送り腕(後) (組)	(1)
411612160	ネジ	1			
411711071	ネジ	3	110020005	天秤(組)	(1)
411612000	ネジ	2			
411615120	ネジ	1	110022005	上下送りカム(組)	(1)
411868050	ネジ	1			
411811120	ネジ	1	210066005	針棒抱キ(組)	(1)
411866050	ネジ	2			
411408060	ネジ	1	210067005	針棒揺動角ゴマ(組)	(1)
411715070	ネジ	2			
411768170	ネジ	1	210070005	上送りカム(組)	(1)
411868160	ネジ	1			
411868070	ネジ	1	210072005	上送り腕(組)	(1)
411709091	ネジ	2			
411911100	ネジ	1	110088005	糸調子基板(組)	(1)
312100102	段ネジ	1			
311611060	ネジ	1			
411662140	ネジ	2			
411762100	ネジ	2			
412080040	段ネジ	1			
411609090	ネジ	1			
411715160	ネジ	1			
312100101	段ネジ	2			
411715130	ネジ	1			
412064020	段ネジ	2			
411712160	ネジ	1			
411615190	ネジ	1			
412047020	段ネジ	2			
411709051	ネジ	1			
411770100	ネジ	1			
411309050	ネジ	1			
411615170	ネジ	1			
411815170	ネジ	1			
411916160	ネジ	1			
421668040	ナット	3			
421611040	ナット	1			
421666040	ナット	1			
421615030	ナット	1			
421668030	ナット	1			
421662030	ナット	3			
421611030	ナット	1			
421282080	ナット	1			
441048090	板金	1			
441050100	板金	2			